


A112

DÉTAIL DES PIÈCES



1	Protège-aiguille couronne	12	Réglage pression gâchette	25	Clef de démontage de buse
2	Tête d'air	13	Mandrin	26	Lien corps/manche
3	Buse	14	Vis de serrage du mandrin	27	Couvercle godet
3b	Joint de buse	15	Manche	28	Corps de la tête d'air
4	Joint de tête d'air	16	Butée d'aiguille	29	Joint de corps de tête d'air
5	Aiguille	17	Joint de butée d'aiguille	30	Joint support régul. pression
6	Joint presse-étoupe	18	Joint de gâchette	31	Support régulateur pression
7	Guide aiguille	19	Joint de soupape	32	Joint du régulateur pression
8	Gâchette double action	20	Soupape	33	Régulateur de pression
8b	Tige gâchette	21	Joint de tige de soupape	34	Vis anneau butée d'aiguille
9	Support gâchette	22	Tige de soupape	35	Anneau de butée d'aiguille
10	Corps de l'aérographe	23	Ressort de soupape		
11	Ressort aiguille	24	Vis de soupape		